



Check Lista / Skrócona instrukcja obsługi przyczepy kempingowej w wypożyczalni

Przed podróżą sprawdzić:

Na zewnątrz:	Wewnątrz:
<input type="checkbox"/> zamknąć klapę serwisową, drzwi wejściowe, drzwi z kasety WC, drzwi bakisty na klucz	<input type="checkbox"/> zabezpieczyć przedmioty w szafkach
<input type="checkbox"/> zamknąć klapki od prądu i wody	<input type="checkbox"/> zamknąć szafki i szuflady naciskając chromowany klawisz
<input type="checkbox"/> zamknąć dopływ gazu, zabezpieczyć butlę gazową	<input type="checkbox"/> zabezpieczyć produkty w lodówce
<input type="checkbox"/> zwinąć do góry podpory podwozia	<input type="checkbox"/> zabezpieczyć akcesoria
<input type="checkbox"/> spuścić szarą wodę i zmniejszyć ilość czystej wody do poziomu minimalnego	<input type="checkbox"/> schować kabel, klucz do markizy, klucz do podpór
<input type="checkbox"/> sprawdzić napięcie hamulca najazdowego, linki zabezpieczającej oraz koła podporowego	<input type="checkbox"/> zabezpieczyć szafki, stół i drzwi od kabiny prysznicowej w łazience
<input type="checkbox"/> sprawdzić oświetlenie (pozycje, stop, kierunkowskazy, wsteczny, przeciwmgielne)	<input type="checkbox"/> opróżnić toaletę
<input type="checkbox"/> spuścić hamulec ręczny	<input type="checkbox"/> zabezpieczyć telewizor i uchwyt TV
<input type="checkbox"/> sprawdzić czy nic nie leży pod przyczepą ani nie wystaje	<input type="checkbox"/> wyłączyć ogrzewanie ciepłej wody
<input type="checkbox"/> założyć i wyregulować dodatkowe lusterka	<input type="checkbox"/> wyłączyć ogrzewanie podłogowe
	<input type="checkbox"/> zamknąć 3 zawory gazu pod aneksem kuchennym i zakręcić butlę gazową w przednim schowku
	<input type="checkbox"/> zamknąć wszystkie okna ścienne i dachowe
	<input type="checkbox"/> zwinąć (otworzyć) wszystkie moskitiery i rolety okienne na czas jazdy

- **Ustawianie przyczepy i jej poziomowanie** – Po przyjeździe na miejsce docelowe należy zapewnić sobie pomoc drugiej osoby przy manewrowaniu i ostrożnie ustawić przyczepę w wskazanym miejscu. Po ustawieniu należy odpiąć przyczepę z haka pojazdu i rozwinąć wszystkie cztery podpory kół. Do stabilizacji należy użyć koła podporowego i poziomicy, a gdy przyczepa wymaga wypoziomowania bocznego to należy najechać kołami przyczepy kempingowej na trapy/deski lub specjalne najazdy.
Uwaga! Podpory nie służą do dźwigania przyczepy i poziomowania, tylko do jej ustabilizowania.
- **Obsługa kasety WC** – opróżnić kasetę przez rurę otwierając zakrętkę. Następnie wypluć zawartość kasety. Do czystej kasety wrzucić 1 saszetkę w woreczku lub wlać odmierzoną ilość specjalnego środka i zalać 0,5-1l czystej wody. Zakręcić korek i wsunąć kasetę z powrotem pod ubikację. Wszystkie 'przetłaczniki' muszą być ustawione w pionie – tryb zamknięcia. W innym przypadku kasetka nie będzie chciała wyjść lub wejść. Nie należy robić nic na siłę ! Przed oddaniem przyczepy kempingowej ubikacja, kasetka WC oraz miejsce na kasetę musi być czyste i suche.



- Aby **włączyć ogrzewanie ciepłej wody** należy wcisnąć przycisk w panelu sterowania przy wejściu przyczepy. Woda będzie nagrzana po kilku minutach.
- **Otwierając okna** należy upewnić się czy otworzyliśmy wszystkie klamki – w innym wypadku grozi to pęknięciem okna. Przy otwieraniu okien należy wcisnąć guzik w klamce i przekręcić. Jeśli okno nie ma guzika – przekręcić klamkę.
- **Uruchomienie gazu** odbywa się poprzez:
 1. Odkręcenie butli gazowej w przedniej bakiście
 2. Otwarcie zaworów gazu w aneksie kuchennym (pierwsza szuflada)Wyposażenie gazowe obsługa:
 - Lodówka: przełączenie pokrętki na instalację gazową oraz kilkakrotnie wciśnięcie przycisku iskrownika i termostatu. Lodówka działa na gazie gdy wskaźnik jest zielony. Wyłączenie – wszystko na '0'
 - Ogrzewanie gazowe: Ustawienie pokrętki na '1', naciśnięcie i przytrzymanie pokrętki z płomykiem – w okienku powinien pojawić się płomień. Kuchenka działa gdy płomień jest czerwony. Po minucie ustawić temperaturę pokrętkiem. Wyłączenie – przełączyć wszystkie pokrętki na '0'
 - Kuchnia : Przekręcenie pokrętki na maksimum, przytrzymanie – po chwili palnik powinien działać. W przypadku przyczep bez iskrownika – użyć zapalniczki. Wyłączenie – wszystko na '0'
- Gdy słyszymy **odgłos buczenia działającej pompy wody** w sposób ciągły to oznacza że jest za mało czystej wody w zbiorniku i pompa może nie utrzymać ciśnienia. Aby nie uszkodzić pompy – zakręcamy kran i uzupełniamy zbiornik wody czystej.
- **Woda czysta powinna być pobierana z pewnego źródła**. Pobieranie zanieczyszczonej wody spowoduje zatarcie pompy.
- Staramy się **używać moskitier** w oknach z uwagi na owady.
- **Nie przekraczamy dopuszczalnej prędkości maksymalnej** z uwagi na zmniejszoną sterowność zestawu.
- Pamiętać o **wysokości pojazdu i szerokości** podczas poruszania się pod wiaduktami, tunelami itp. oraz uważać na gałęzie i konary drzew, kable. Należy pamiętać że pojazd zachodzi na zakręcie i należy zakręty brać szerzej.
- W **łazience nie używać silnych środków chemicznych** tj. z dodatkiem chloru czy silnych związków powierzchniowo czynnych. Używać środków specjalnie przystosowanych do pojazdów kempingowych.
- W **przypadku mycia przyczepy**, nie polewać kratek zewnętrznych lodówki i nie używać dużego ciśnienia wody, stosować chemię do mycia pojazdów kempingowych lub delikatnych środków chemicznych.
- W przypadku **używania markizy zewnętrznej** lub **przedsionka** należy zabezpieczyć je **używając pasa sztormowego i śledzi**. W przypadku złych warunków atmosferycznych, nieobecności załogi przy markizie/przedsionku, zwinąć roletę z uwagi na uszkodzenie. Używając roletę pamiętamy że rozwijamy ją do długości około jednego metra, a następnie druga osoba asekuruje (trzyma roletę), aż do pełnego rozwinięcia, wyciągamy podpory (nogi) po dwóch stronach. Markiza nie może swobodnie zwisać bez zabezpieczeń nóg!



- **Korzystając z aneksu kuchennego** należy delikatnie opuszczać szybę na palniki i zlew. Nie kłaść nic na szybę oraz nie stosować ich jako deski do krojenia.
- **Otwierając szuflady w aneksie kuchennym** należy najpierw odbezpieczyć chromowany guzik, a następnie delikatnie otworzyć szufladę. Szuflady z uwagi na delikatne mocowania i wykonanie nie należy przeładowywać. Po zamknięciu szuflady oraz przed ruszeniem przyciepą należy wcisnąć chromowany przycisk aby nie wystawał. Szuflada wtedy jest zabezpieczona przed otwarciem.
- **Przed zwrotem przyciepy** należy:
 1. Opróżnić i wypłukać zbiornik na szarą wodę,
 2. Wyczyścić ubikację,
 3. Opróżnić i wypłukać kilkakrotnie kasetę WC, zwrócić pustą.
 4. Wyczyścić miejsce na kasetę chemiczną oraz awaryjne miejsce na fekalia pod kasetą WC.
 5. Umyć lodówkę wilgotną ściereczką
 6. Umyć aneks kuchenny
 7. Pozamiatać podłogę w przyciepie

Ciśnienie w oponach:

155/80 R 13 XL = 3,3 bar

165 R 13 C = 3,8 bar

185 R 14 C = 4,5 bar

195/70 R 14 = 4,5 bar

195/70 R 14 XL = 3,2 bar

195/70 R 14 C = 4,5 bar

195/70 R 15 C = 4,5 bar

225/70 R 15 C = 4,5 bar

W przypadku zmiany koła po przejechaniu 50 km należy sprawdzić dokręcenie śrub!